



PERFORM CRADLE by ATM



1 PERFORM Main Bar (made by ATM) 822 011

2 PERFORM Splay Bar (made by ATM) 822 012

3 PERFORM Pull Strap Bar (Ausleger) (made by ATM) 822 010

Die Pull Strap Bar wird benötigt **ab** zwei untereinander gehängten Tops. Bei nur einem geflogenen Top ist die Pull Strap Bar noch nicht erforderlich. Auch die Kombination von jeweils einem untereinandergehängten Top + Sub kann ohne Pull Strap Bar aufgehängt werden.

>The Pull Strap Bar is required for two or more suspended Tops. The Pull Strap Bar is not required for a single flown Top. A combination of hanging Top and Sub does not require a Pull Strap Bar.


4 Anschlagkette, bis 1 t, 10 Glieder, schwarz 821 172
>Stop chain, 1t carrying limit, 10 links, black

5 Kette verkürzbar, bis 1 t, 41 Glieder, schwarz 821 173
>Chain can be shortened, 1t carrying limit, 41 links, black

F MAN Flugöse (HWSP), groß 820 600
>MAN flying stud plate (HWSP), large

G Zurrgurte 50mm, l=6m, Ratsche, schwarz l=6m 821 101
>Securing strap, 50mm ratchet, black l=9m 821 103

8 DF-1 Downfill-Halter für PT-4, schwenk- und neigbar, mit Schnellverschluss (QT-4 und TV-Zapfen notwendig!) 822 016
>Downfill Bar, for PT-4, swing- and rotatable, with quick snap lock (QT-4 and TV-spigot needed!)



PERFORM CRADLE
by ATM
und Zubehör
TÜV-geprüft
BGV C-1 konform

*>and accessories
TÜV-approved
in accordance with
BGV C-1*

