


Montageanleitung Mounting Instruction



Wichtiger Montagehinweis für SA-6

⚠ Montage des Stativadapters

Um den Stativadapter SA-6/7 zu befestigen, müssen die 4 Schrauben (1) und (2) herausgedreht werden. Mit den Schrauben (2) wird der SA-6/7 befestigt. Die Adapterplatte des SA-6/7 deckt die offenen Schraubenlöcher (1) ab. Somit werden die Schrauben (1) nicht mehr benötigt.



Important assembly instruction for SA-6

⚠ Installing the stand adapter

The 4 screws (1) and (2) must be unscrewed before the stand adapter SA-6/7 can be mounted. Secure the SA-6/7 using the screws (2). The adapter plate on the SA-6/7 covers the vacant screw holes (1) so the screws (1) are no longer required.

Stativadapter



SA-6
Gelenk-Stativadapter ø36mm mit 2x M6
Inbusschrauben für Linea LX-100/150
mit Zahnscheibenrasterung

Stand adapter

SA-6
Pivot reducing flange, 36mm dia. with 2x M6 screw
for Linea LX-100/150 with external teeth lock washers

Fluganwendung



SA-7
Gelenkhalter mit Durchgangsbohrung für M10
Schrauben (ohne Stativadapter) für geflogene
Anwendungen z.B. mit optionaler Clamp LC-50 und
TV-Zapfen mit M10 Innengewinde.

Flying application

SA-7
Special bracket for traverse mounting e.g. with
optional Clamp LC-50 and TV-spigot with M10 female
thread.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Please read this manual carefully before operating the equipment and store this manual.